

GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D

START UP GUIDE

本紙の記載事項は2011年9月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/sc01d/>

※本紙、URLの掲載内容は予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



本紙に記載の手順は「spモード」ご契約時のものです。

- 1 電源／終了ボタン
・1秒以上押して、本端末の電源を入れます。
・手動で画面ロックを設定できます。
・1秒以上押すと、オプションメニュー画面が表示されます。
電源を切ったり、マナーモードや機内モードを設定したりすることができます。
・本端末をリセットするには、本端末が再起動するまで10～15秒押し続けます。
 - 2 ← 直前に表示していた画面に戻ります。また、アプリケーションを終了します。
・▽が表示されているときは、キーボードなどを消します。
 - 3 ホーム画面に戻ります。
 - 4 最近使用したアプリケーションの一覧を表示します。
・ロングタッチすると、アプリケーション画面を表示します。
 - 5 画面の表示内容を画像として保存します。
- ※その他のキーや機能については、本体の「eトリセツ」または、ドコモのホームページに掲載の取扱説明書をご覧ください。
※「eトリセツ」のダウンロードにはパケット通信料がかかります。




タッチスクリーンの操作方法

本端末のタッチスクリーン(ディスプレイ)は、指で触れて操作します。
本紙内では主な操作方法を次のように表記しています。


タップする／ダブルタップする

表示項目やアイコンなどを指で軽く触れて選択／実行します(タップ)。
また、表示されている画像やホームページなどをすばやく2回続けてタップして、表示内容を拡大／縮小します(ダブルタップ)。



ロングタッチする

表示内容や表示項目などを指で1秒以上触れ続けて、メニューなどを表示します。



ソフトウェアキーボード／記号入力切替方法

GALAXY Tab 10.1 LTEでは、タッチスクリーンに表示されるソフトウェアキーボードで文字を入力することができます。



step 1 Googleアカウント登録

Googleアカウント登録すると、Androidマーケット™からのアプリケーションのダウンロードなどが可能となります。
※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウントをGALAXY Tab 10.1 LTEでご利用いただけます。



画面ロック解除パターンが分からなくなった際にGoogleアカウントとパスワードが必要ですので、必ず設定していただき、忘れないようにメモ等で保管する事をお勧めします。もしアカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、ドコモショップで本体を初期化することになりますのでご注意ください。



ホーム画面で「**アプリ**」をタップします。



画面を左にスライドし「**設定**」をタップします。



「**アカウントと同期**」をタップします。



「**アカウントを追加**」をタップします。



画面の上にスクロールし「**Googleアカウント**」をタップします。



「**アカウントを作成**」をタップします。
※すでにGoogleアカウントをお持ちの方は、お持ちのアカウントとパスワードを入力し「**ログイン**」をタップします。



希望するユーザー名(①の前の部分)とGoogleアカウントに登録する名前を入力し「**次へ**」または「**完了**」をタップします。
※上段に「ユーザー名」、中段に「名」、下段に「姓」を入力します。
※ユーザー名は、6文字以上30文字以内で入力します。



Googleサーバーと通信して、ユーザー名が使用可能か確認しますので、お待ちください。
※ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補をタップし「**次へ**」をタップします。




パスワードを入力し「**次へ**」または「**完了**」をタップします。




「**セキュリティ保護用の質問**」をタップし、任意の質問を選択して「**答え**」を入力後、キーボードの「**次へ**」をタップします。




「**予備のメールアドレス**」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力し、「**次へ**」または「**完了**」をタップします。




Google利用規約の内容を確認し「**同意して次へ**」をタップします。



Googleサーバーと通信してアカウントを設定しています。そのままお待ちください。
※パスワードの安全性が低い、もしくは無効な文字が含まれている場合はエラー画面が表示されますので「**再試行**」をタップし、パスワードを設定し直してください。



画面に表示されている文字列を入力し「**次へ**」または「**完了**」をタップします。
※入力が入っていない場合は文字列が変わり再度同じ画面が表示されます。



Googleサーバーと通信してアカウントを設定しています。そのままお待ちください。



データのバックアップを行う場合は「**Googleアカウントでこの端末を常にバックアップする**」にチェックし「**完了**」をタップします。



アカウントが追加されていることを確認します。

完了

step 2 spモードメールアプリダウンロード

spモードメールを利用するためには、spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

※spモードメールアプリのダウンロードにはGoogleアカウントの登録が必要です。※spモードメールアプリのダウンロードにはパケット通信料がかかります。
※spモードメールアプリはWi-Fiを使用してダウンロードすることも可能です。

- 1 ホーム画面で「**spモードメール**」をタップします。
- 2 「**Androidマーケット™の利用規約**」をタップします。
※利用規約はAndroidマーケットを初めて利用する際に表示されます。
- 3 内容を確認し「**←**」をタップし、同意画面に戻ります。
- 4 「**同意する**」をタップします。
- 5 「**更新**」をタップします。
- 6 「**OK**」をタップします。
- 7 ダウンロードおよびインストール完了後ステータスバーをタップします。
- 8 設定／通知パネルにある「**spモードメール**」をタップします。
- 9 ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」にチェックして「**利用開始**」をタップします。
- 10 spモードメールの画面が表示されたら完了です。

step 3 電話帳移行

これまでFOMA／Xi端末でお使いの電話帳を、microSDを介してGALAXY Tab 10.1 LTEにインポート(移行)します。




事前にFOMA／Xi端末からmicroSDに電話帳の情報を保存し、GALAXY Tab 10.1 LTEに挿入してください。
microSDへの電話帳保存方法は、FOMA／Xi端末の取扱説明書をご覧ください。
microSDを使用するには付属のSDカードリーダーSC01とSD変換アダプタを使用します。

- 1 ホーム画面で「**設定アプリケーション**」をタップします。
- 2 画面を左にスライドし「**電話帳コピーツール**」をタップします。
- 3 使用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」をタップします。
- 4 インポートのタブが選択されていることを確認し読み込みを行うデータをタップします。
- 5 「**上書き**」「**追加**」のいずれかをタップします。
※上書き:登録済みの電話帳データを削除して、インポートを行います。
※追加:登録済みの電話帳データに追加で、インポートを行います。
- 6 インポート状況が表示されますので完了するまでお待ちください。
- 7 インポートが完了したら「**OK**」をタップします。

「SDカードリーダーSC01」および「SD変換アダプタ」のご使用方法

※ご使用前に、SDカードリーダーSC01のキャップを取り外してください。
※SD変換アダプタをSDカードリーダーSC01に挿入してから、SDカードリーダーSC01を端末に接続してください。
正しく接続しないと、端末の故障の原因となります。
※すべてのSD変換アダプタおよびmicroSDカードの動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
※仕様および外観は、性能向上のため予告なく変更することがあります。



より快適にご利用いただくために

Wi-Fi設定

GALAXY Tab 10.1 LTEでWi-Fi設定を行うことにより、無線LANネットワークを通してインターネットにアクセスすることができます。



※無線LANネットワークが切断された場合は、自動的にXiでの接続に切り替わりパケット通信料がかかります。
※spモード「公衆無線LANサービス」の設定方法は、ご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。

- 1 ホーム画面で「**設定アプリケーション**」をタップします。
- 2 画面を左にスライドし「**設定**」をタップします。
- 3 「**Wi-Fi設定**」をタップします。
- 4 「**Wi-Fi**」をタップしWi-FiをONにします。「**Wi-Fiネットワーク**」にGALAXY Tab 10.1 LTEで検出しているWi-Fiネットワークが表示されますので接続したいWi-Fiネットワークの名称をタップします。
※任意でWi-Fiネットワークを登録する場合は、「**Wi-Fiネットワークを追加**」をタップし必要な情報を入力します。
- 5 接続に必要な情報を入力し「**OK**」をタップします。
- 6 選択したWi-Fiネットワークが接続できていることを確認し完了です。

FAQ(よくあるご質問)

使い方についてのFAQ(よくあるご質問)は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。
[ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問\(FAQ\)」>「カテゴリ別検索」製品\(スマートフォン\)>「GALAXY Tab 10.1 LTE」](#)

Q Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか？

A 以下の設定が必要になります。spモードのメール設定画面から「Wi-Fi利用設定」と「Wi-Fiオプションパスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。
※詳細はご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。

Q GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか？

A 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。また、GALAXY Tab 10.1 LTEで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。

Q 設定したGoogleアカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいのでしょうか？

A Googleアカウントを変更する場合、GALAXY Tab 10.1 LTEを初期化していただき、再度設定を行っていただく必要があります。Gmailアドレスのみを変更する場合は、Gmailアプリからアカウントを追加することで変更可能です。なお、複数のGoogleアカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。
【初期化の方法】ホーム画面>「**設定アプリケーション**」をタップ>「**設定**」>「**プライバシー**」>「**システムメモリ(本体)**を初期化」>「**本体リセット**」>「**全て消去**」

●「FOMA」、「Xi」、「iモード」、「spモード」、および「Xiロゴ」、「spモードロゴ」は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●microSDおよびmicroSDHCはSDアソシエーションの商標です。●Google、Android、Androidマーケット、GmailはGoogle Inc.の商標または登録商標です。●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本紙に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00～午後8:00(年中無休)

※番号をお確かめのうえ、おかけください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/>

本紙の内容は2011年9月現在のものです **2011.10**

株式会社NTTドコモ



光を再利用し
紙を再生します。



再生紙を
使用しています。



VEGETABLE
OIL LINK

4 3 1 1 0 2 4 3